



PLUVIO-01

Niederschlagsmesser-Sensor



PLUVIO-01 misst die Niederschlagsmenge über einen bestimmten Zeitraum. Nach jeder Befüllung (0,2794 mm) entleert sich die Kippwaage automatisch, so dass sie wieder befüllt werden kann.

Niederschlagsberichte sind unerlässlich, um Ihren Bewässerungsplan zu optimieren und so eine unnötige Wasserverschwendung zu vermeiden.

Kompatibel mit Tempus® Air MS Einzel-/Multi-Sensor-Modulen (S1 und S4)

EIGENSCHAFTEN

- Kompakter runder Regenmesser (118/135 x 60 x 80 mm)
- Nach jeder Befüllung entleert sich der Eimer automatisch, so dass er wieder befüllt werden kann



SPEZIFIKATIONEN

Ausgangssignal	Trockener Kontakt
Länge des Kabels	75 cm
Abmessungen	13,5 cm x 6 cm x 8 cm
Verkabelung und Verbindung mit Tempus Air MS	Rot: wird mit dem gelben Kabel von Tempus Air MS verbunden Grün: wird mit dem schwarzen Kabel von Tempus Air MS verbunden

INSTALLATION

Stellen Sie den Niederschlagsmesser an einer ungestörten Stelle auf (damit der Regen optimal aufgefangen werden kann).

Vorschläge: Auf freiem Feld sollte er doppelt so weit von Hindernissen entfernt sein, wie er hoch ist, und mindestens 50 cm über dem Boden stehen

Kodifizierung

Code	Beschreibung
IT-PLUVIO-01	Niederschlagsmesser (LEXCA001)